

「文火楽々」のエラー表示の意味と対策

「文火楽々（品番：EK-SA10-WB 型）」は本体にエラーが発生した場合、自己診断機能により、その結果内容を次のような記号で液晶部に点滅表示し、煎じを中断します。

記号	エラーの状態	煎じ状況※
[]	マイコンの作動不良	煎じを一時中止
「」「」	本体が「温度上昇」	煎じを一時中止
E1	サーミスターがショート	煎じを一時中止
E2	マイコン異常 サーミスター情報の取込不良	煎じを一時中止
E3	マイコン異常 オープン（断線）	煎じを一時中止
HH	センターセンサー異常	煎じを一時中止
無※	温度ヒューズや電源コードの断線など	通電を中止

※ 「煎じを一時中止」となった場合は、電源コードを一旦抜いて10秒以上経過してから、再度電源コードを差し込むと使用できる場合があります。何度もエラーが表示される場合は修理をご依頼ください。

※ センターセンサーを押しながらスタートボタンを押しても通電しない場合は、「空焚き防止」機能が作動し、温度ヒューズが断線した可能性があります。温度ヒューズの交換修理が必要です。

記号「無」以外は、初めからセットし直すと煎じが再開できる場合がありますが、一度点検修理を依頼されることをお勧めします。

株式会社栃本天海堂